



- Technologia wykonania prac przy izolacji poziomej wszystkich ścian fundamentowych metodą iniekcji niskociśnieniowej od wewnątrz:
- 1) Zbić tynki na ścianach fundamentowych od wewnątrz na całej wysokości od posadzki.
  - 2) Wykonać nawierthy poziome i pionowe co 20 cm
  - 3) Wykonać iniekcję ciśnieniową.
  - 4) Zamurowanie nawiertów ścianach zaprawą cementową.
  - 5) Gruntowanie ścian fundamentowych od wewnątrz.
  - 6) Białkowanie ścian.

**BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE**  
**" W P R O J E K T "**  
**ZUKASZ WITULYKA**

Tytuł rysunku:  
 Izolacja przeciwilgociowa ścian fundamentowych.  
 - od wewnątrz.

Projektant	Mieczysław Śmiątek	nr. upr. inż. budowlano	podpis
Sprawdzający	Krzysztof Kujat	AUF-2/222/81 nr. upr. inż. budowlano	podpis
Asystent proj.	Lukasz Witulka	D05/80/1927/01	podpis
Opiek. Budynek mieszkalny wielorodzinny			skala
Okalnicze			1 : 25
ul. Wyszynskiego 102 ; 50-307 Wrocław			rys. nr. 7
inwestor			data
Mieszalnica Mieszkalniowa przy ul. Wyszynskiego 102 we Wrocławiu.			08.06.2021